

## Mobile Reader

### Komendy i Polecenia

#### Ekran Główny

Klawisz	Komenda	Opis
Lewy Wyboru	Opcje	Wyświetl menu komend.
Prawy Wyboru	Wyjście	Wyjście z programu.
Klawisz 1 / Enter	Fotografowanie	Wykonanie zdjęcia w celu rozpoznania i odczytania tekstu.
Klawisz 2	Eksplorator Plików	Można je odczytywać lub usuwać zapisanych dokumentów i plików.
Klawisz 3	Najnowsze Dokumenty	Dostęp do ostatnio oglądanych dokumentów w celu ponownego odczytu lub usunięcia.
Klawisz 4	Ustawienia	Przeglądanie, modyfikowanie, zapamiętywanie lub przywracanie ustawień użytkownika.
Klawisz 5	Aktywacja Licencji	Dodawanie licencjonowanych funkcji.
Klawisz 6	Pomoc	Dostęp do dokumentacji on-line.
Klawisz 9	Info	Podgląd informacji o statusie oraz wersji programu.

(Uwaga: Funkcje lewego i prawego klawisza wyboru mogą się zmieniać, gdy wyświetlone zostanie określone menu czy okno dialogowe.)

#### Ekran Fotografowania

Klawisz	Komenda	Opis
Lewy Wyboru	Opcje	Wyświetl menu komend.
Prawy Wyboru	Wstecz	Powrót na poprzedni ekran.
Klawisz 1 / Enter	Fotografowanie i Odczyt	Wykonanie zdjęcia, przetworzenie pozyskanego obrazu z punktu widzenia tekstu oraz wyświetlenie i odczytanie tekstu.
Klawisz 2	Informacja o Polu Widzenia	Pozyskanie informacji o poprawności ustawienia aparatu (knfbReader Mobile).
Klawisz 4	Ustawienia	Modyfikacja ustawień użytkownika dla ekranu fotografowania.
Klawisz 5	Nowy Dokument	Utworzenie nowego dokumentu.
Klawisz 7	Color Recognition	Determine the most prominent color.
Klawisz 0	Rozpoznawanie Waluty Amerykańskiej	Rozpoznawanie denominacji amerykańskiego banknotu dolarowego (knfbReader Mobile).
Klawisz *	Ekran Główny	Powrót na Ekran Główny programu.

#### Ekran Eksploratora Plików

Klawisz	Komenda	Opis
Lewy Wyboru	Opcje	Wyświetl menu komend.
Prawy Wyboru	Wstecz	Przejdź do katalogu nadrzędnego. Gdy jesteśmy w katalogu głównym - przejdź do poprzedniego ekranu.
Klawisz 1	Katalog Główny	Przejdź do katalogu głównego użytkownika.
Klawisz 2	Otwórz	Otwórz wskazany plik.
Klawisz 3	Usuń	Usuń wskazany plik.
Klawisz *	Ekran Główny	Powrót na Ekran Główny.

## Ekran Nawigacji w Tekście

Klawisz	Komenda	Opis
Lewy Wyboru	Opcje	Wyświetl menu komend.
Prawy Wyboru	Wstecz	Powrót na poprzedni ekran.
Klawisz 1	Pauza / Wznowienie Czytania	Wstrzymanie czytania lub wznowienie w miejscu, gdzie zostało ostatnio wstrzymane lub przerwane.
Klawisz 2	Początek Dokumentu	Przejdź do początku dokumentu.
Klawisz 3	Ustawienia	Przeglądanie lub modyfikowanie ustawień nawigacji w tekście.
Klawisz 4	Tłumaczenie	Włączanie i wyłączanie tłumaczenia.
Klawisz 5	Ekran w Górze	Przejdź w górę o zawartość ekranu.
Klawisz 6	Zapisywanie Plików	Zapis dokumentu tekstowego lub pliku obrazu.
Klawisz 7	Przeliteruj Bieżący Wyraz	Przeliterowanie aktualnie wskazanego słowa.
Klawisz 8	Ekran w Dół	Przejdź w dół o zawartość ekranu.
Klawisz 9	Ponowne Przetworzenie Obrazu	Przetworzenie obrazu ponownie w innym formacie odczytu.
Klawisz 0	Koniec Dokumentu	Przejdź do końca dokumentu.
Klawisz *	Ekran Główny	Powrót na Ekran Główny.

## Ekran Najnowsze dokumenty

Klawisz	Komenda	Opis
Lewy Wyboru	Opcje	Wyświetl menu komend.
Prawy Wyboru	Wyjście	Opuszczenie programu Reader.
Klawisz 2	Otwórz	Otwiera wskazany plik.
Klawisz *	Ekran Główny	Powrót na Ekran Główny.

## Ekran Aktywacji Licencji

Klawisz	Komenda	Opis
Lewy Wyboru	Opcje	Wyświetl menu komend.
Prawy Wyboru	Wyjście	Opuszczenie programu Reader.
Klawisz 5	Dodatkowe Języki	Aktywacja dodatkowych języków.
Klawisz 9	License Activation	Activate the Reader software.
Klawisz *	Ekran Główny	Powrót na Ekran Główny.

## Ekran Eksploratora Dokumentacji

Klawisz	Komenda	Opis
Lewy Wyboru	Opcje	Wyświetl menu komend.
Prawy Wyboru	Wyjście	Opuszczenie programu Reader.
Klawisz 2	Otwórz	Otwiera wskazany plik.
Klawisz *	Ekran Główny	Powrót na Ekran Główny.